

## ◆アルミクリーナー(AS-101)◆ アルミ専用洗浄修復剤

アルミの汚れを洗浄修復します。

アルミ素材の電触による黒焼けや花咲きを修復し、素材本来の風合いを取り戻します。アルマイト加工を傷めず質感を失いません。共用部のアルミ手摺り等を修復することにより付加価値を上げることが出来ます。



### ◆アルミクリーナーの特長

Before



After



### ◆用途

●マンション・ビルのアルミサッシのリフレッシュ

●廊下のアルミ手摺り・面格子のリフレッシュ

●カーテンウォール外壁のアルミマリオンのリフレッシュ

●アルミ製ガラリ(通風口)

※黒の艶消しアルミの修復の場合はフッソコート(FS-101)をご参照ください。

### ◆使用方法

1.塗布・擦り洗い ウエス等に薬剤(原液)を付け、サビや汚れが出た部分を拭き込んでください。強固な汚れはスポンジ研磨材(マイクロファイン)で擦り洗いしてください。(さらに汚れのひどい箇所は、作業を繰り返してください。)

2.水拭き 最後にウエスで水拭きしてください。その際、薬品の成分が残らないよう念入りに洗い流してください。

3.仕上げ 洗浄の後には、フッソコート(FS-101)で表面保護を実施すると、美観が長持ちします。

※使用前に必ず目立たない箇所でテストし、汚れ落ちや部材への影響を確認してください。

※粗いパッドを使用すると、キズが付く恐れがありますので使用しないでください。

※薬剤を塗布して長時間放置しないでください。

※素材が高温の場合は、散水等により温度を下げてから施工してください。

### ◆その他

荷姿 300gスプレー、1kg・2kg・4kgポリ容器、20kgキュービテナー

希釈 水

希釈倍数 1~4倍

標準使用量 50~70g/m<sup>2</sup>

使用工具

(塗付)

ウエス、ステップモップ、刷毛等

(こすり洗い)

スポンジ研磨材…住友3M スポンジ研磨材 マイクロファイン

Before



After



**BIANCO**  
JAPAN

〒601-8362  
京都府京都市南区吉祥院長田町47番地  
TEL.075-693-5531 FAX.075-693-5522  
URL:<http://www.biancojp.co.jp/>